# Verwendung der App "LinkeSoft Songbook" zusammen mit dem "Korg PA Songbook"

Mit Hilfe dieser Anleitung erfahren Sie, wie sie in wenigen Schritten ihr Korg PA mit der Android App "Linkesoft Songbook" verbinden können.

Das Ziel dabei ist, beim Aufruf eines Songbook-eintrags im Korg, die entsprechenden Tabs im LinkeSOFT Songbook anzuzeigen.

Diese Anleitung basiert zwar auf dem Korg PA3x, sollte jedoch ähnlich auch mit anderen Geräten der PA-Serie funktionieren.

i cheme mara mare mara senierigi	
Ein Korg Keyboard mit Songbook Funktion (z.B. das PA3x)	
Ein Tablet, welches USB OTG tauglich ist und MIDI support bietet (z.B. Samsung Galaxy Tab A 10.0)	
Ein USB OTG Kabel (z.B. Micro USB auf USB Buchse Typ A)	
Ein USB Kabel zum Verbinden mit dem Keyboard (z.B.USB Stecker A auf USB Stecker Typ B)	

## 1. Welche Hardware wird benötigt?

## 2. Wie verbinde ich das Keyboard mit dem Tablet?

Das OTG Kabel wird an das Tablet angeschlossen SAMSUNG Das USB Kabel wird an das OTG Kabel angeschlossen und mit der Device Buchse verbunden. PEDAL -USB ASSIGNABLE DAMPER DEVICE HOST (R)

#### 3. Einstellungen am Tablet

In der App LinkeSoft Songbook muss unter "Einstellungen" Midi aktiviert werden.

Wenn die Verkabelung richtig gemacht wurde, erscheint hier nun der Name des verwendeten Keyboards. Hier: "KORG Italy PA3X"



## 4. Einstellungen am Keyboard



Drücken Sie das "Midi"-Feld im Display	GLOBAL Menu		· ·
	General Controls	Controllers	MIDI
	Audio Setup	Yoice Processor Setup	Yoice Processor Preset
	¥ideo Interface	Maxx Master EQ	Touch Panel Calibration
Wählen Sie den Reiter "MIDI Out Channel" im	GLOBAL: MIDI		
Display	Midi Out Channe	els	
	Ch01: • 011	Ch09:	▼ Off
	Ch02: V Uff	Ch10:	▼ Uff
			▼ Off
	Ch05: - Off	Ch13:	▼ Off
	Ch06: - Off	Ch14:	▼ Off
	Ch07: - Chord	Ch15:	▼ Off
	Ch08: - Control	Ch16:	▼ Off
	Setup Midi In Midi Gen.Cti Control Chan	Midi Out Piters	
Wählen Sie den Kanal aus, auf dem die	GLOBAL: MIDI		-
entsprechenden Betehle gesendet werden sollen. Stellen Sie diesen Kanal auf Control" (hier Ch08)	ChQ1. VIII	els Choq.	* 0ff
Schen Sie diesen Kanar auf "Control (iner Choo)	Ch02: V Off	Ch10:	▼ Off
	Ch03: - Off	Ch11:	▼ Off
	Ch04: 👻 Off	Ch12:	▼ Off
	Ch05: 💌 Off	Ch13:	▼ Off
	Ch06: 💌 Off	Ch14:	▼ 0ff
	Ch07: Chard	Ch15:	▼ Off
	Ch8 Control	Ch16:	▼ Off
	Setup Midi In Midi Gen.Cti Control Chann	In Midi Out Filters	

Öffnen Sie das Menü rechts oben	GLOBAL: MIDI
	Midi Out Channels
	Ch01: 🕶 Off Ch09: 💌 Off
	Ch82: • Off Ch18: • Off
	Ch03: • Off Ch11: • Off
	Ch84: • Off Ch12: • Off
	Ch05: • Off Ch13: • Off
	Ch06: • Off Ch14: • Off
	Ch07: Chord Ch15: Off
	Ch08: V Control Ch16: Off
	Setup Midi In Midi In Midi Out Filters
Wählen Sie "Write Global – Midi Setup"	GLOBAL: MIDI
	Midi Out Char Write Global-Global Setup
	Ch01: • Off Write Global-Midi Setup
	Ch02:  Off Write Global-Voice Processor Setup
	Ch03: • Off Write Global-Voice Processor Preset
	Ch04: • Off Write Global-Auto Select Setup
	Ch05:  Ch
	Ch06:  Off Write Quarter Tone SC Preset
	Ch87: Chord Ch15: Off
	Ch88: Control Ch16: Off
	Setup Midi In Midi In Midi Out Filters
Bestätigen Sie die beiden sich öffnenden Fenster mit "OK" bzw. "Yes"	

### 5. Definieren der Korg Songbook Nummer im Korg PA3x

Für jeden Songbook-eintrag im Korg, kann eine eindeutige Nummer angelegt werden (ggf. müssen Sie diese Nummern erst noch vergeben).	
Für das Korg PA3x wird hierzu im Songbook das Register "Book Edit 2" ausgewählt. Dann auf das Feld "Number:" klicken und mit dem Drehrad die Nummer auswählen. In diesem Beispiel ist dies Nummer 209.	SONGBOOK       MT: 0       Kno chord>         Name:       Je veux       Number: 209         Entry Resource:       TID       ZAZ - Je veux.MID         Current Resource       Write       FID         Write       FID       ZAZ - Je veux         STS       Write       STS         Write       All Current Style STS         Current       TIS 1       To         New Song       Del Song       Write         Book       Edit       Book       Book         Book       Edit       Edit 3       Info

#### 6. Eintrag Nummer im Linkesoft Songbook

Gehen Sie in den Editor-Modus der App Linkssoft Songbook	
<ul> <li>Geben Sie folgende Zeile ein: {midi: CC99.2@x CC98.64@x CC6.a@x CC38.b@x}</li> <li>"x" steht hierbei für den "Midi Out Channel" den sie unter Punkt 4 gewählt haben.</li> <li>"a" steht hierbei für die Tausender und Hunderter der Nummer die Sie unter 5 vergeben haben</li> <li>"b" steht hierbei für die Zehner und Einer der Nummer die Sie unter 5 vergeben haben</li> <li>Im Bild ist das Beispiel zum Korg Songbook Nummer 209 angegeben.</li> </ul>	Chardpro einflügen. Add {t.Je Veux} {stZaz} {midi: CC99.2@8 CC98.64@8 CC6.2@8 CC38.9@8] [Deal [Rb] [C] [Deal [Rb] [C]
<ul> <li>Beispiele:</li> <li>Sie senden die Befehle auf Kanal 16. Im Korg Son ausgewählt. Dann lautet die Zeile: {midi: <u>CC99.2@16 CC98.</u></li> <li>Sie senden die Befehle auf Kanal 15. Im Korg Son Lied ausgewählt.</li> </ul>	gbook haben Sie die Nummer 1 für ein bestimmtes Lied <u>64@16 CC6.0@</u> 16 <u>CC38.1@</u> 16} gbook haben Sie die Nummer 215 für ein bestimmtes

Dann lautet die Zeile: {midi: <u>CC99.2@15\_CC98.64@15\_CC6.2@15\_CC38.15@15</u>}

- Sie senden die Befehle auf Kanal 3. Im Korg Songbook haben Sie die Nummer 2345 für ein bestimmtes Lied ausgewählt.
- Dann lautet die Zeile: {midi: <u>CC99.2@3 CC98.64@3 CC6.23@3 CC38.45@3</u>}

### 7. Können über die App Linkesoft Songbook auch Songbook Einträge im Korg aufgerufen werden?

Ja. Gehen Sie hierzu genauso wie in der Anleitung oben vor, mit folgenden Änderungen

- Wählen im Schritt 4 anstelle des "MIDI Out Channel" den Reiter "MIDI In Channel"
- Verwenden Sie im Schritt 6 die Syntax: {midi-index: } anstelle von {midi: }